

NAVODILA ZA UPORABO

VISOKOTLAČNI LONEC (EKONOM LONEC) „VITA“



Korkmaz Vita so kompaktni visokotlačni lonci, ki kombinirajo moderen dizajn s preizkušeno kakovostjo, za kar so zaslužni moderni materiali in najnovejše tehnologije izdelave visokotlačnih loncev.

KORKMAZ visokotlačni lonci Vita so izdelani iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla 18/10, ki zagotavlja popolne higienske pogoje kuhanja hrane. Lonec poseduje dva neodvisna ventila – operativni in varnostni ventil - ki med kuhanjem jamčita maksimalno zaščito in varnost.

Trdno dno je izdelano iz trislojnega v sendvič prešanega jekla, ki ima izvrstno sposobnost vpijanja in oddajanja temperature, to pa pomeni velik prihranek v času kuhanja. Visokotlačni lonci KORKMAZ so primerni tako za plinske, električne, steklo-keramične kakor tudi za indukcijske štedilnike.

Med kuhanjem znaša delovni pritisk v notranjosti lonca 0.6. bara.

Visokotlačni lonec in vse njegove dele pred prvo uporabo pomijte s toplo vodo in nekoliko sredstva za pomivanje. Lonec po pomivanju obrišite in posušite.

POLNJENJE

Lonec napolnite do maksimalno 1/2 celotne kapacitete lonca s hrano, ki med kuhanjem nabreka.

Lonec napolnite do maksimalno 2/3 celotne kapacitete lonca z ostalom hranom, ki med kuhanjem ne nabreka, t.j. med kuhanjem ne spremeni svoje prostornine.

Najmanjše dovoljeno polnjenje lonca znaša 1 dl.

V VISOKOTLAČNEM LONCU NIKDAR NE KUHAJTE BREZ VODE!

KUHANJE

KADAR KUHAJTE, VEDNO IZBERITE ADEKVATNO POVRŠINO KUHALNE PLOŠČE OZ. PRIMEREN PLAMEN NA PLINSKEM ŠTEDILNIKU.

- 1). Visokotlačni lonec je predviden zgolj za uporabo v gospodinjstvu. Kakršna koli uporaba v druge namene ni dovoljena. Loncec mora biti izven dosega otrok in nepoučenih uporabnikov.
- 2). Nikdar se ne dotikajte vročih delov lonca brez zaščitnih rokavic.
- 3). V visokotlačnem loncu je točka vrenja pod 120°C in utegne proizvesti veliko količino pare, vode, sirupa itd.
- 4). Kuhanje jabolk, pšenice, stročnic in podobno ni priporočljivo, saj ta živila med kuhanjem proizvedejo peno, se drobijo in utegnejo zamašiti varnostni ventil.
- 5). Celoten lonec naj bo vedno čist in suh, še posebno to velja za varnostne dele.
- 6). V lonec ne dajajte sode, ne pretiravajte s količino olja in vina.
- 7). Priporočljivo je kuhanje na stabilnem štedilniku. V primeru, da uporabljate plinski štedilnik, bodte pozorni, da plamen ne sega preko/mimo dna lonca. Na električnem štedilniku mora biti premer grelne plošče manjši od premera lonca.
- 8.) Visokotlačnega lonca ne uporabljajte za praženje ali pečenje brez maščobe. Tako boste preprečili poškodbe in podaljšali življenjsko dobo lonca.
- 9.) Previdno ravajte z loncem, polnim vroče tekočine; previdno ga odložite na ravno površino. Potrebno se je izogniti udarcem, padcem in nasilnemu potezanju delov lonca.
- 10.) Med kuhanjem bodite obvezno oddaljeni od varnostne odprtine, saj utegne para povzročiti opekline.
- 11.) Regulatorja nikar ne prekrivajte!
- 12.) Glede kuhanje hrane in vode bodite posebej pozorni, da volumen ne presega 2/3 celotne prostornine lonca, za kuhanje riža, fižola ipd. napolnite maksimalno 1/3 volumna lonca.
- 13.) Nikdar ne odpirajte lonca dokler je še pod pritiskom; lonca nikdar ne segrevajte če ta ni pravilno zaprt.
- 14.) Soli, kisa, sladkorja ali vode v loncu ne zadržujte daljši čas. Po uporabi lonec operite in posušite.
- 15.) Če bi preprečili nezgode, pred uporabo vedno preverite vse dele lonca in njihovo ispravnost.

PRED ODPIRANJEM LONCA MORA POPUSTITI CELOTEN PRITISK V LONCU!!

MED IZPUŠČANJEM PARE IN ODPIRANJEM VISOKOTLAČNEGA LONCA BODITE POSEBEJ PREVIDNI! ZA ODPIRANJE POKROVA NIKDAR NE UPORABLJAJTE SILE.

VZDRŽEVANJE

- Po vsaki uporabi lonec pomijte in posušite. Nikdar ne uporabljajte agresivnih sredstev za čiščenje, sredstev na osnovi peska, ostrih in trdih krtač za čiščenje. Če obstajajo ostanki hrane, katerih ni mogoče odstraniti, lonec čez noč pustite v vodi z nekaj sredstva za pomivanje. Naslednji dan poskusite lonec ponovno očistiti.
- Lonec je primeren za pomivanje v stroju za pomivanje posode. Ne pa tudi pokrov!!!
- V primeru, da se v notranjosti lonca pojavijo beli madeži, uporabite kis, sok limone ali sredstvo za čiščenje nerjavečega jekla. Beli madeži nimajo vpliva na funkcionalnost kuhanja in niso škodljivi zdravju. Ne predstavljajao napake in loncu zaradi njih ne pripade reklamacija.
- Kadar se lonec pregreva, je možno pojavljanje vijoličastih, rjavkastih lis na površini lonca. Te lise ne vplivajo na funkcionalnost kuhanja in niso škodljive zdravju. Ne predstavljajao napake in loncu zaradi njih ne pripade reklamacija.
- Ne modificirajte varnostnih ventilov ali lonca samega. V potrebi po rezervnih delih vedno uporabljajte originalne rez. dele!

VISOKOTLAČNI LONEC VEDNO POSPRAVITE/SHRANITE V ODPRTEM STANJU!

VARNOSTNI NAPOTKI

1. Pred prvo uporabo preberite navodila!
2. Visikotlačnega lonca ne uporabljajte v druge namene razen izključno za kuhanje.
3. Pred uporabo preverite varnostne ventile.
4. Med kuhanjem bodite pozorni na vroče dele, da se ne bi opekli.
5. Izognite se možnosti dotikanja otrok med kuhanjem.
6. Živila napolnite maksimalno do 2/3 lonca, pri kuhanju živil, ki nabrekajo pa do ½ kapacitete lonca. Nikdar ne kuhajte brez vode.
7. Nikdar ne vstavljajte živil, zavitih v tkanino, papir ali plastiko. Nikad ne luknjajte živil, ki nabrekajo, kakor naprimer meso s kožo, goveji jezik itd.
8. Lonca ne odpirajte ne da bi predhodno popolnoma popustili pritisk in izpihali paro. Za odpiranje nikdar ne uporabljajte sile.
9. Lonca ne uporabljajte za pečenje v pečici. Lonca ne uporabljajte za praženje živil.
10. Visokotlačnega lonca ne popravljajte sami. Za popravila vedno poiščite servis in vedno uporabite zgolj originalne rezervne7nadomestne dele.

POZOR!

Nepravilna uporaba ali vzdrževanje utegne povzročiti poškodbe! PROIZVOD IMA 2 LETI GARANCIJE

TEŽAVE PRI UPORABI

Če ne morete odpreti pokrova

- Preverite, ali je pritisk popolnoma popuščen, ali je izšla vsa para .

Če na ventilu teče (izhaja) para.

- Signal, da je pritisk previsok, zmanjšajte jakost grelna plošče.

Če para izhaja izpod roba pokrova. (preverite, da ni pritiska)

- Preverite, ali je pokrov dobro zaprt
- Preverite, ali je nosilec pokrova dobro sedel
- Preverite, ali je pokrov nemara poškodovan
- Preverite ali so ventili čisti
- Preverite rob lonca, ali je nemara poškodovan in ali so ventili na svojem mestu
- Če težava še dalje vztraja, kontaktirajte pooblaščen servis.

DIGITALNI TIMER

Držite gumb „+“ 3 sekunde, timer se bo vklopil.

S kratkim pritiskom gumba „+“ raste minutaža na timerju.

Držite gumb „-“ 3 sekunde, timer se bo izklopil.

S kratkim pritiskom gumba „-“ se minutaža na timerju niža.

Jakost alarma : 80+/5db

Regulacija timerja od : 00:00-99:00

Baterija timerja: Latium CR 2032

Regulacijski ventil pritiska za regulirano kuhanje.

Ventil/regulator avtomatsko drži pritisk in temperaturo na željenih postavkah:

Pozicija I : (60kPa)

Pozicija II: (70kPa)

Izpuščanje pare: pozicija izpuščanja pritiska in pare, pozicija za čiščenje ventila.

Varna količina pritiska do 1.1 bar (110kPa)(ventil se odpira in popušča pritisk), maksimalna dopuščena količina pritiska za ta visokotlačni lonec: 2.0 bar/200kPa.

Namirnica	Pozicija 1 / min	Pozicija 2 / min
Govedina	45-50	40-45
Teletina	40-45	35-40
Jagnjetina	35-40	30-35
Kokoš	35-40	30-35
Piščanec	30-35	25-30
Paprika	30-35	40-45
Čičerika	30-35	40-45
Leča	25-30	20-25
Fižol	30-35	25-30
Stročji fižol	25-30	20-25
Jajčevci	20-25	15-20
Cvetača	20-25	15-20
Krompir	20-25	15-20
Grah	25-30	20-25
Korenje	20-25	15-20

POGOSTO POSTAVLJENA VPRAŠANJA

Kadar voda v loncu dolgo ne zavre

- Pojačajte vir toplote
- Pojačajte vir toplote na maksimum

Če med kuhanjem para ne dvigne ventila

- To je povsem normalno v prvih minutah kuhanja
- Preverite vir toplote , po potrebi pojačajte
- Preverite , ali je v loncu dovolj tekočine
- Preverite, ali je regulator pritiska nemara v položaju za izpuščanja pare
- Preverite, ali je visokotlačni lonec dobro zaprt
- Preverite ali morebiti obstajajo poškodbe

Kadar pritisk / para ne izhaja skozi regulator

- Postavite lonec pod tekočo mrzlo vodo, da bi znižali pritisk v loncu
- Odprite visokotlačni lonec
- Očistite varnostni ventil in ventil regulacije pritiska

Kadar se para pojavi pod robovi pokrova

- Preverite, ali je pokrov dobro zaprt
- Preverite, ali je tesnilni obroč dobro sedel
- Preverite stanje tesnilnega obroča
- Preverite čistočo vseh delov pokrova
- Preverite rob lonca, ali je nemara poškodovan

Ne morete odpreti pokrova

- Preverite, ali je varnostni ventil sproščen, če ni, popustite pritisk
- Če je potrebno, ohladite lonec pod curkom mrzle vode

Če je hrana prekuhana ali ni dovolj kuhana

- Preverite čas kuhanja
- Preverite količino toplote, ki jo oddaja grelna plošča
- Preverite položaj regulatorja pritiska
- Preverite količino vode

Kadar je hrana zapečena na dno lonca

- Pustite lonec v mlačni vodi, naj odstoji nekaj ur
- Ne uporabljajte agresivnih sredstev za čiščenje

Kadar se vklopi eden od varnostnih ventilov

- Ugasnite vir toplote
- Ohladite lonec
- Odprite lonec
- Preverite in očistite vse ventile na pokrovu

Kadar so držaji na loncu zrahljani

- S pomočjo izvijača držaje ponovno pritrdite